

GŁĘBOKOCZYSZCZĄCY ODKURZACZ MASTER PRO INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: W05-75

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Zachować ją do późniejszego wykorzystania.

OSTRZEŻENIA – INFORMACJE PRZED UŻYCIEM

- Do usuwania zabrudzeń z urządzenia używaj wody o temperaturze poniżej 40°C.
- Nie używaj urządzenia do czyszczenia dzieł sztuki, rękodzieła, włókien ani przedmiotów nienadających się do czyszczenia wodą oraz powierzchni łatwo ulegających uszkodzeniu (np. podłóg, stołów itp.).
- Nie przechylaj urządzenia, gdy w zbiorniku znajduje się woda, aby uniknąć zalania podłogi.
- Zatrzymaj urządzenie i opróżnij zbiornik na brudną wodę, gdy poziom osiągnie linię „FULL”.
- Upewnij się, że używany detergent nie jest szkodliwy dla czyszczonych przedmiotów.
- Podczas czyszczenia dywanów z długim włosiem urządzenie może się zatrzymać z powodu zablokowania wylotu powietrza. Jeśli wydostanie się duża ilość piany lub brudnej wody, wyłącz urządzenie i opróżnij zbiornik przed ponownym użyciem.
- Nie używaj detergentów pieniących się.
- Upewnij się, że użytkownicy wymagający pomocy (w tym dzieci) korzystają z urządzenia pod nadzorem.
- Nie używaj cieczy takich jak pestycydy, farby do włosów ani środki smarne.
- Nie zasysaj przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych ani papierosów.
- Nie zasysaj oleju, gorącego powietrza ani suchego kurzu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wąż jest uszkodzony; unikaj jego zginania, deptania lub gwałtownego ciągnięcia.
- Nie blokuj wylotu powietrza, aby nie zakłócać odprowadzania ciepła.
- Przerwij użytkowanie w przypadku nietypowych dźwięków lub zapachów.
- Nie rozbieraj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj konstrukcji urządzenia samodzielnie.
- Nie używaj urządzenia podczas silnego wiatru lub deszczu.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach – grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie zasysaj kurzu stwarzającego zagrożenie infekcyjne.
- Nie używaj urządzenia bez prawidłowo zamontowanego zbiornika na brudną wodę.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę.
- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, pod warunkiem nadzoru lub przeszkolenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie może pracować przy częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz – nie wymaga regulacji.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU

Symbol ten oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi, należy oddać produkt do odpowiedniego punktu recyklingu lub skontaktować się ze sprzedawcą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH USTEREK

- Urządzenie przeznaczone jest głównie do czyszczenia na mokro; nie używaj go do zasysania dużych ilości suchego kurzu.
- Przy bardzo niskich temperaturach osusz zbiornik na czystą i brudną wodę oraz wnętrze węża, aby zapobiec zamarznięciu.
- W przypadku zablokowania węża usuń ciało obce przed ponownym użyciem.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE PRZEWODU I WTYCZKI

- Regularnie czyść wtyczkę.
- Podczas użytkowania prawidłowo podłącz wtyczkę do gniazdka.
- Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Przed konserwacją, kontrolą lub przenoszeniem odłącz urządzenie od sieci.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia mokrymi rękami.
- Trzymaj wtyczkę z dala od dzieci.
- Nie uszkadzaj przewodu zasilającego i nie wyciągaj wtyczki gwałtownie.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.
- Nie używaj przeciążonych gniazdek.
- W przypadku awarii wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

PRZEDMIOTY, KTÓRYCH NIE WOLNO ZASYSAC

- Suchy kurz
- Duże ilości proszku
- Duże ilości piasku i kamieni
- Duże ilości odpadów
- Metalowe przedmioty (np. igły, szpilki)
- Duże worki foliowe i pończochy
- Przedmioty, które mogą łatwo utknąć w urządzeniu

UWAGA

- Używaj urządzenia wyłącznie do czyszczenia.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- Trzymaj urządzenie z dala od ognia i źródeł ciepła.

- Przerwij pracę, jeśli dysza rozpylająca wodę jest zablokowana.
- Przerwij pracę, jeśli do urządzenia dostaną się ciała obce.
- W przypadku zablokowania opróżnij zbiorniki przed ponownym użyciem.
- Nie przechylaj urządzenia ani nie stawaj na nim.
- Nie używaj urządzenia w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Nie nadaje się do użytku na zewnątrz.
- Nie kontynuuj pracy, jeśli otwór ssący jest zablokowany.

OPIS URZĄDZENIA LISTA ELEMENTÓW

1. Uchwyt
2. Przełącznik
3. Duża szczotka
4. Zbiornik na czystą wodę
5. Przycisk zwalniania szczotki
6. Rękojeść szczotki
7. Hak na szczotkę
8. Przycisk zbiornika brudnej wody
9. Zbiornik na brudną wodę
10. Przewód zasilający
11. Uchwyt przewodu
12. Wąż
13. Mała szczotka
14. Element samoczyszczący

PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

1. Zdejmij hak węża z uchwytu, włóż go do urządzenia i mocno dokręć.
2. Wyjmij zbiornik na czystą wodę (wyciągaj pod kątem ok. 30°).
3. Wyjmij uszczelkę, napełnij zbiornik i ponownie go zamknij.
4. Włóż zbiornik z powrotem, najpierw mocując dolną część.
5. Zamontuj wybraną szczotkę.
6. Owiń wąż wokół podstawy i zamocuj na haku.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Podłącz przewód zasilający i naciśnij przycisk ON/OFF.
 2. Naciśnij przycisk rozpylania wody.
 3. Przesuwaj szczotkę do przodu i do tyłu, aby usunąć plamy.
 4. Docisnij szczotkę do zabrudzonego miejsca, aby zassać brudną wodę.
 5. Po zakończeniu czyszczenia wyłącz urządzenie i zabezpiecz wąż.
- Uwaga: Po każdym użyciu czyść zbiornik na brudną wodę, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.
6. Do dużych powierzchni używaj dużej szczotki, aby zaoszczędzić czas.

CZYSZCZENIE TRUDNYCH PLAM

Użyj detergentu do tkanin. Wymieszaj wodę z detergentem w odpowiednich proporcjach i napełnij zbiornik do linii „FULL”.

1. Otwórz korek wlewu wody i napełnij zbiornik.
2. Dodaj detergent do zbiornika.

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA CZYSTĄ WODĘ

1. Wylej wodę ze zbiornika.
2. Zamontuj pusty zbiornik i naciśnij przycisk rozpylania, aby usunąć resztki wody.
3. Po odłączeniu urządzenia przechyl je, aby spuścić całą wodę.

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA BRUDNĄ WODĘ

Czyść zbiornik po każdym użyciu.

1. Upewnij się, że zbiornik na czystą wodę zawiera odpowiednią ilość wody, włóż element samoczyszczący, włóż urządzenie i naciśnij przycisk rozpylania.
2. Oczyszcz zbiornik, zanim poziom osiągnie linię „FULL”. Pływak automatycznie zatrzyma ssanie, gdy zbiornik będzie pełny.
3. Wyjmij zbiornik, otwórz pokrywę i usuń rurkę prowadzącą powietrze oraz pływak.
4. Wyczyść wszystkie elementy.
5. Wyczyść rurki zbiornika i prowadnice, następnie zamontuj pływak i rurkę, zamknij pokrywę.
6. Zamontuj zbiornik z powrotem w urządzeniu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Urządzenie nie działa po włączeniu

- Wtyczka nie jest prawidłowo podłączona
- Uszkodzony przewód
 - Wyłącz urządzenie, podłącz prawidłowo lub skontaktuj się z serwisem.

Brak wody lub bardzo mały wypływ

- Zablokowana dysza rozpylająca
- Uszkodzony uchwyt lub pompa
 - Zdejmij szczotkę, wyczyść dyszę lub skontaktuj się z serwisem.

Brak lub słaba siła ssania

- Urządzenie jest wyłączone
- Zbiornik na brudną wodę jest pełny
- Wąż jest w złym stanie
- Zablokowana gąbka wlotu powietrza
- Włącz urządzenie, opróżnij zbiornik, sprawdź wąż, wyczyść lub wymień gąbkę.

DANE TECHNICZNE

Nazwa: Przenośny odkurzacz do czyszczenia dywanów

Model: W05-75

Napięcie/Częstotliwość: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Moc znamionowa: 750 W

Maks. podciśnienie: ≥ 15 kPa

Pojemność zbiorników (czysta / brudna woda): 1080 ml / 800 ml

Stopień ochrony: IPX4